FLORA330 DX1 BIOS一覧

Main

-[Main] - Advanced - Power - Boot - Exit -Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to System Time [hh:mm:ss] System Date [www mm/dd/yyyy] select a field. Primary IDE Master : [xxxxxxxxxxxxxxxx] Use [+] or [-] to Primary IDE Slave : [Not Detected] configure system Time. SATA1 SATA2 : [Not Detected] **IDE** Configuration System Information Select Screen Select Item Change Field Select Field Tab F1 General Help F10 Save and Exit | ESC Exit

Main

	BIOS default BIOS value		
System Time	hh:mm:ss(時:00~23/分:00~59/秒:00~59)		
System Date		www mm/dd/yyyy	
		(曜日:自動設定/月:01~12/日:01~31/年:1980~2099)	

System Time: 内蔵タイマーの時・分・秒を設定します。 System Date: 内蔵タイマーの月・日・年を設定します。

Primary IDE Master: Primary IDE Masterポートに接続された、デバイスの設定を行うメニューへ移行します。 Primary IDE Slave: Primary IDE Slaveポートに接続された、デバイスの設定を行うメニューへ移行します。

SATA1: SATA1ポートに接続された、デバイスの設定を行うメニューへ移行します。 SATA2: SATA2ポートに接続された、デバイスの設定を行うメニューへ移行します。 IDE Configuration: IDEポート及びIDEデバイスに関する設定を行うメニューへ移行します。

System Information: BIOSバージョン、搭載CPU、搭載メモリ容量を表示するメニューへ移行します。

Primary IDE Master

I Tilliary II	JE Master		
-[Main]-			
Primary I	DE Master		 Select the type of device connected
Vendor LBA Mode PIO Mode Async DMA	:ATAPI CD-ROM :xxxxxxxxxxxxxxx :Supported :4 :MultiWord DMA-2 :Ultra DMA-2		to the system.
Type PIO Mode DMA Mode		[Auto] [Auto] [Auto]	Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Primary IDE Master

	BIOS default	BIOS value
Type	Auto	Not Installed / Auto / CDROM / ARMD
PIO Mode	Auto	Auto/0/1/2/3/4
DMA Mode	Auto Auto/SWDMA0/SWDMA1/SWDMA2/	
		MWDMA0/MWDMA1/MWDMA2/
		UDMA0/UDMA1/UDMA2

Type: Primary IDE Masterに接続されるデバイスのタイプを設定します。 PIO Mode: 変更しないでください。正常に動作しなくなります。 DMA Mode:

■Primary IDE Slave

-[Main]-		ı
Primary IDE Slave		Select the type
Device :Not Detected		of device connected to the system.
Type LBA/Large Mode Block (Multi-Sector Transfer) PIO Mode DMA Mode SMART Monitoring 32Bit Data Transfer	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Enabled]	
		Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Primary IDE Slave

-	BIOS default	BIOS value
Type	Auto	Not Installed / Auto / CDROM / ARMD
LBA/Large Mode	Auto	Disabled / Auto
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Disabled / Auto
PIO Mode	Auto	Auto/0/1/2/3/4
DMA Mode	Auto	Auto
SMART Monitoring	Auto	Auto/Enabled/Disabled
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled / Disabled

Type :

SMART Monitoring: 32Bit Data Transfer:

■SATA1

0/11/11			
-[Main]-		I	
SATA1		 Disab Mode.	oled: Disables LBA
Device :Hard Disk Vendor :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Auto: Mode suppo devic	e enables LBA if the device orts it and the ce is not already atted with LBA disabled.
LBA/Large Mode Block (Multi-Sector Transfer) PIO Mode DMA Mode SMART Monitoring 32Bit Data Transfer	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Enabled]	 +- F1 F10 ESC	

SATA1

	BIOS default	BIOS value	
LBA/Large Mode	Auto	Disabled / Auto	
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Disabled / Auto	
PIO Mode	Auto	Auto/0/1/2/3/4	
Auto / SWDMA0 / SWDMA1 / SV		Auto / SWDMA0 / SWDMA1 / SWDMA2 / MWDMA0 MWDMA1 / MWDMA2 / UDMA0 / UDMA1 / UDMA2	
	Auto	UDMA3 / UDMA4 / UDMA5 / UDMA6	
SMART Monitoring	Auto	Auto/Enabled/Disabled	
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled / Disabled	

LBA/Large Mode : Block (Multi-Sector Transfer) : HDDのタイプが表示されます。 PIO Mode : 変更しないでください。正常に動作しなくなります。

DMA Mode:

SMART Monitoring : 32Bit Data Transfer :

■SATA2

ī	[Main]			
	-[Main]-			
	SATA2		 Disab Mode.	oled: Disables LBA
	Device :Not Detected		Auto:	enables LBA
	LBA/Large Mode Block (Multi-Sector Transfer) PIO Mode DMA Mode SMART Monitoring 32Bit Data Transfer	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Enabled]	suppo devic forma	orts it and the se is not already atted with LBA disabled.
			+- F1 F10 ESC	Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit

SATA2

<u> </u>		
	BIOS default	BIOS value
LBA/Large Mode	Auto	Disabled / Auto
Block (Multi-Sector Transfer)	Auto	Disabled / Auto
PIO Mode	Auto	Auto/0/1/2/3/4
DMA Mode	Auto	Auto
SMART Monitoring	Auto	Auto / Enabled / Disabled
32Bit Data Transfer	Enabled	Enabled / Disabled

LBA/Large Mode : Block (Multi-Sector Transfer) : HDDのタイプが表示されます。 PIO Mode : 変更しないでください。正常に動作しなくなります。

DMA Mode : SMART Monitoring : 32Bit Data Transfer ;

■IDE Configuration

-[Main]-		
IDE Configuration		[Options]
ATA/IDE Configuration Legacy IDE Channels	[Enhanced] [PATA+SATA2]	Disabled Compatible
IDE Detect Time Out (Sec)	[35]	Enhanced
		į Į
		Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

IDE Configuration

-	BIOS default	BIOS value
ATA/IDE Configuration Enhanced Disabled Compatible Enhanced		Disabled / Compatible / Enhanced
Legacy IDE Channels PATA+SATA2 SATA On		SATA Only/PATA+SATA2/SATA1+PATA/PATA Only
IDE Detect Time Out (Sec)	35	0/5/10/15/20/25/30/35

ATA/IDE Configuration : ATA/IDEデバイスのモードを設定します。 初期状態のまま変更しないでください。

NMANはいます。 Legacy IDE Channels: ATA/IDE ConfigurationがCompatible設定のときに、本項目が表示されます。 レガシーIDEチャンネルを設定します。 IDE Detect Time Out (Sec): IDE HDDが認識されるまでのタイムアウト時間を設定します。

System Information

-[Main]-

HITACHI P5BGZ-BVM BIOS Version : xxxx Build Date: xx/xx/xx

Processor

Type : Intel(R) xxxxxxx(R)

Speed : xxxxMHz Count

System Memory Usable Size : xxxxMB

Select Screen Select Item F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

System Information

Version: BIOSのバージョンを表示します。

Build Date: BIOS作成日を表示します。

Type:搭載されているCPUの種別を表示します。 Speed: 搭載されているCPUの周波数を表示します。 Count: 搭載されているCPUの個数を表示します。

Usable Size: 搭載されているメモリの総容量を表示します。
注意:メモリの一部をビデオメモリとして使用するため、ビデオメモリの容量分少なく表示されます。

■Advanced

- Main -[Advanced] - Power - Boot - Exit
USB Configuration
CPU Configuration
Chipset
Onboard Devices Configuration
PCIPnP

Select Screen
Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

■USB Configuration

USD Configuration			
-[Advanced]-			
USB Configuration			s support for USB. AUTO
Legacy USB Support	[Enabled]		disables
			support if
		no usb connect	devices are ted.
			Select Screen Select Item
		F1 (Change Option General Help
			Save and Exit Exit

USB Configuration

- COS CONTINUE TO THE COST OF				
	BIOS default	BIOS value		
Legacy USB Support	Enabled	Enabled / Disabled		

Legacy USB Support: DOS環境でのUSBデバイスの有効/無効を設定します。 初期状態のまま変更しないでください。

■CPU Configuration

or o cornigaration		
-[Advanced]-		
Configure advanced CPU settings	 Automatic: CPU speed controlled by	
Manufacturer:Intel Brand String:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Operating system. Disabled: Default CPU speed.	
Intel(R) SpeedStep(tm) tech. [Automatic] Hyper Threading Technology [Enabled]	Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit	

CPU Configuration

-	BIOS default	BIOS value
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.	Automatic	Automatic / Disabled
Hyper Threading Technology	Enabled	Enabled / Disabled

Intel(R) SpeedStep(tm) tech. : Enhanced Intel Speed Step機能の有効/無効を設定します。 搭載するCPUによっては表示されません。

Hyper Threading Technology: CPUのハイパースレッディング機能の有効/無効を設定します。 搭載するCPUによっては表示されません。

Chipset

Опрасс				
-[Advanced]-				
Advanced Chipset Settings		 [Options]
Configure DRAM Timing by SPD	[Enabled]	Enabl Disab		
Internal Graphics Mode Select DVMT Mode Select DVMT/FIXED Memory	[Enabled, 8MB] [DVMT Mode] [128MB]			
		 +- F1 F10 ESC	Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit	

Chipset

BIOS defau		BIOS value		
Configure DRAM Timing by SPD Enabled		Enabled / Disabled		
Intel Graphics Mode Select Enabled, 8MB		Enabled, 1MB / Enabled, 8MB / Disabled		
DVMT Mode Select DVMT Mode		DVMT Mode / Fixed Mode		
DVMT/FIXED Memory 128MB		128MB/256MB/Maximum DVMT		

Configure DRAM Timing by SPD : 変更しないでください。正常に動作しなくなります。 Intel Graphics Mode Select : メインメモリからディスプレイ機能に割り当てる最低メモリサイズを

設定します。

DVMT Mode Select: 内蔵グラフィック機能のメモリ制御モードを選択します。

DVMT/FIXED Memory: 内蔵グラフィック機能に割り当てる最大メモリサイズを設定します。 割り当てられるメモリサイズは、搭載するシステムメモリのサイズ

によって異なります。

■ Onboard Devices Configuration

Offices Coffigu	il deloti		
-[Advanced]-			
Onboard Devices Configurat	Onboard Devices Configuration		
		Boot ROM Configuration	
LAN Option ROM	[Enabled]		
·	•		
		Select Screen	
		Select Item	
		+- Change Option	
		F1 General Help	
		F10 Save and Exit	
		ESC Exit	

Onboard Devices Configuration

-	BIOS default	BIOS value
LAN Option ROM	Disabled	Enabled / Disabled

LAN Option ROM: 内蔵LANコントローラROMの有効/無効を設定します。

PXE Boot機能を使用する場合、Enabledに設定します。

■PCIPnP

FOIFTIF		
-[Advanced]-		ı
Advanced PCI/PnP Settings	3	NO: lets the BIOS
Plug And Play O/S	[No]	devices in the system. YES: lets the operating system configure Plug and Play (PnP) devices not required for boot if your system has a Plug and Play operating system.
		Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

PCIPnP

	BIOS default	BIOS value
Plug And Play O/S	No	No/Yes

Plug And Play O/S:デバイスの設定をBIOSで行うかOSで行うかを設定します。 初期状態のまま変更しないでください。

Power

- Main - Advanced -[Pov	ver]– Boot – Exit –	I Colore the ACDI state
Suppend Mode ACPI APIC support	[S3 only] [Enabled]	Select the ACPI state used for System Suspend.
APM Configuration Hardware Monitor		
		Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Power

	BIOS default	BIOS value
Suspend Mode	S3 only	S1 (POS) only/S3 only
ACPI APIC support	Enabled	Enabled / Disabled

Suspend Mode: 省電力モードのサスペンドモード時のサスペンド方法を設定します。 初期状態のまま変更しないでください。 ACPI APIC support:変更しないでください。正常に動作しなくなります。

■ APM Configuration

AF IVI COHINGUI ACION			
-[Power]-			
APM Configuration		<enter> to select whether or not to</enter>	
Restore on AC Power Loss Power On By RTC Alarm RTC Alarm Date (Days) RTC Alarm Time Power On By PCI Devices Power On By External Modems	[Power Off] [Disabled] [15] [12:30:30] [Enabled] [Disabled]	resta	art the system r AC power loss.
		 +- F1 F10 ESC	Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit

APM Configuration

-	BIOS default	BIOS value
Restore on AC Power Loss	Power Off	Power Off / Power On / Last State
Power On By RTC Alarm	Disabled	Enabled / Disabled
RTC Alarm Date (Days)	15	Every Day / 01 ~ 31
RTC Alarm Time	12:30:30	00:00:00 ~ 23:59:59
Power On By PCI Devices	Enabled	Enabled / Disabled
Power On By External Modems	Disabled	Enabled / Disabled

Restore on AC Power Loss: 停電などで電源供給が断たれた後、電源が復旧した時のPCの動作を

設定します。

Power On By RTC Alarm: サスペンド状態や電源が切れている状態から、指定した時刻や日付で

復帰機能の有効/無効を設定します。

RTC Alarm Date (Days): Power On By RTC AlarmがEnabled設定のときに、本項目が表示されます。

復帰する日付を設定します。日付はEvery Day(毎日)と1~31日を設定できます。 該当する日付(31日など)がない月に、その日付(31日など)が設定されている

場合は、その月には起動できません。

RTC Alarm Time: Power On By RTC AlarmがEnabled設定のときに、本項目が表示されます。

復帰する時刻を設定します。

Power On By PCI Devices: PCIデバイスへの受信でパソコンを起動させるかどうかを設定します。

WOL(Wake On LAN)を行う場合、Enabledに設定します。 Power On By External Modems: Serial Portに接続されたモデムへの着信(Ring In)でパソコンを

起動させるかどうかを設定します。

■ Hardware Monitor

Flaruware Morittor		
-[Power]-		
Hardware Monitor		CPU Temperature
CPU Temperature MB Temperature	[xxxx'C/xxxx'F] [xxxx'C/xxxx'F]	
CPU Fan1 Speed CPU Fan2 Speed CPU Q-Fan Control CPU Fan Ratio CPU Target Temperature	[xxxxRPM] [xxxxRPM] [Enabled] [Auto] [xx'C]	
VCORE Voltage 1.8V Voltage 3.3V Voltage 5V Voltage 12V Voltage	[x.xxxV] [x.xxxV] [x.xxxV] [x.xxxV]	Select Screen Select Item H Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Hardware Monitor

Tiar awar o morri to	BIOS default	BIOS value
CPU Temperature	xx.x'C/xxx.x'F	Ignored/xx.x'C/xxx.x'F
MB Temperature	xx.x'C/xxx.x'F	Ignored/xx.x'C/xxx.x'F
CPU Fan1 Speed	xxxxRPM	Ignored/xxxxRPM
CPU Fan2 Speed	xxxxRPM	Ignored/xxxxRPM
CPU Q-Fan Control	Enabled	Enabled / Disabled
CPU Fan Ratio	Auto	Auto/90%/80%/70%/60%/50%/40%/30%
CPU Target Temperature	62'C	35'C/38'C/41'C/44'C/47'C/50'C/53'C/56'C/59'C 62'C/65'C
VCORE Voltage	x.xxxV	Ignored/x.xxxV
1.8V Voltage	x.xxxV	Ignored/x.xxxV
3.3V Voltage	x.xxxV	Ignored/x.xxxV
5V Voltage	x.xxxV	Ignored/x.xxxV
12V Voltage	xx.xxxV	Ignored/xx.xxxV

CPU Temperature: CPUの温度を表示します。

初期状態のまま変更しないでください。

MB Temperature: パソコン基板上の温度を表示します。

初期状態のまま変更しないでください。

CPU Fan1 Speed: CPU Fan1の回転数を表示します。

初期状態のまま変更しないでください。

CPU Fan2 Speed: CPU Fan2の回転数を表示します。

初期状態のまま変更しないでください。

CPU Q-Fan Control: CPU温度によるファンのスピード制御機能の有効/無効を設定します。

初期状態のまま変更しないでください。

CPU Fan Ratio: CPUファンの回転割合を設定します。

初期状態のまま変更しないでください。

CPU Target Temperature: 目標とするCPU温度を設定します。

初期状態のまま変更しないでください。

VCORE Voltage: VCORE電源の電圧を表示します。

初期状態のまま変更しないでください。 1.8V Voltage: 1.8V電源の電圧を表示します。

初期状態のまま変更しないでください。

3.3V Voltage: 3.3V電源の電圧を表示します。

初期状態のまま変更しないでください。

5V Voltage: 5V電源の電圧を表示します。

初期状態のまま変更しないでください。 12V Voltage: 12V電源の電圧を表示します。

初期状態のまま変更しないでください。

Boot

- Main - Advanced - Power - [Boot] - Exit -Boot Device Priority Specifies the Boot Device Priority Boot Settings Configuration sequence. Security A virtual floppy disk drive (Floppy Drive B:) may appear when you set the CD-ROM drive as the first boot device. Select Screen Select Item Enter Go to Sub Screen General Help F1 F10 Save and Exit | ESC Exit

Boot Device Priority		
	-[Boot]-	1
Boot Device Priority 1st Boot Device 2nd Boot Device 3rd Boot Device 4th Boot Device	[HDD:xxxxxxxxxxxxx] [1st FLOPPY DRIVE] [CDROM:xxxxxxxxxxx] [Network:xxxxxxxxxx]	Specifies the boot sequence from the available devices. A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu.
		Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Boot Device Priority

DOOL DOVIDE ITTOTICS		
	BIOS default	BIOS value
1st Boot Device	HDD:xxxxxxxxxxxxxxx	HDD:xxxxx/1st FLOPPY DRIVE/CDROM:xxxxx
		/Network:xxxx/Disabled
2nd Boot Device	1st FLOPPY DRIVE	HDD:xxxxx/1st FLOPPY DRIVE/CDROM:xxxxx/Disabled
		/Network:xxxx/Disabled
3rd Boot Device	CDROM:xxxxxxxxxxxxxxxx	HDD:xxxxx/1st FLOPPY DRIVE/CDROM:xxxxx/Disabled
		/Network:xxxx/Disabled
4th Boot Device	Network:xxxxxxxxxxxxxxxx	HDD:xxxxx/1st FLOPPY DRIVE/CDROM:xxxxx/Disabled
		/Network:xxxx/Disabled

1st Boot Device: 1番目にブートを行うデバイスを設定します。

(Network:はLAN Option ROMがEnabled設定のときに表示されます。)

PXE Boot機能を使用する場合、Network:に設定します。

2nd Boot Device: 2番目にブートを行うデバイスを設定します。

(Network:はLAN Option ROMがEnabled設定のときに表示されます。)

3rd Boot Device: 3番目にブートを行うデバイスを設定します。

(Network:はLAN Option ROMがEnabled設定のときに表示されます。)

4th Boot Device: LAN Option ROMがEnabled設定の時など、他のブートデバイスが有効なときに、

本項目が表示されます。

(Network:はLAN Option ROMがEnabled設定のときに表示されます。)

4番目にブートを行うデバイスを設定します。

■Boot Settings Configuration

Door Securings Configuration				
-[Boot]-				
Boot Setting Configuration		 [Option]
Boot Logo Show Delay For HDD Detection POST Beep Sound F12 Multi Boot Menu Bootup Num-Lock	[Normal] [0] [Disabled] [Enabled] [On]	Norma Long 	I	
		 +- F1 F10 ESC	Select Screen Select Item Change Option General Help Save and Exit Exit	

Boot Setting Configuration

soot ootting oom igaration		
-	BIOS default	BIOS value
Boot Logo Show	Normal	Normal/Long
Delay For HDD Detection	0	0~15
POST Beep Sound	Disabled	Enabled / Disabled
F12 Multi Boot Menu	Enabled	Enabled / Disabled
Bootup Num-Lock	On	On/Off

Boot Logo Show:起動時の日立ロゴを表示させる時間を設定します。 Delay For HDD Detection: HDDが動作を始めるまでの調整時間を設定します。 POST Beep Sound: POSTでのビープ音出力の有効と無効を設定します。

F12 Multi Boot Menu: F12 Boot Menuの有効/無効を設定します。
Bootup Num-Lock: 起動後、キーボードのテンキー部をNumlock状態にするかどうかを設定します。

■ Security

- [B	oot]-	-
Security Settings		 <enter> to change password.</enter>
Supervisor Password :Not Installed User Password :Not Installed		<pre><pre>< < > < < > < <</pre></pre>
Change Supervisor Password Change User Password Clear User Password Password Check Execute Disable Bit I/O Security Hard Disk Security Setting	[Setup] [Enabled]	
SATA1 HDD Password Status SATA1 HDD Master Password	:Disabled :None	
SATA1 HDD User Password SATA1 HDD Master Password Authorize HD Password HDD Protection	[Supervisor] [Disabled]	Select Screen Select Item +- Change Option
Security Chip Security Platform MBR Cetificate Clear Security Chip	[Enabled] [Disabled] [Disabled] [Don't change]	F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

Security

Gecurity		
	BIOS default	BIOS value
Change Supervisor Password		
Change User Password		
Clear User Password		
Password Check	Setup	Setup / Always
Execute Disable Bit	Enabled	Enabled / Disabled
SATA1 HDD User Password		
SATA1 HDD Master Password		
Authorize HD Password	Supervisor	Supervisor/User
HDD Protection	Disabled	Enabled / Disabled
Security Chip	Enabled	Enabled / Disabled
Security Platform	Disabled	Enabled / Disabled
MBR Certificate	Disabled	Enabled / Disabled
Clear Security Chip	Don't change	Don't change / Clear

Change Supervisor Password:管理者(Supervisor)用パスワードの設定・変更・解除を行います。

Change User Password: Change Supervisor Passwordでパスワードを設定したときに、本項目が表示されます。

使用者(User)用バスワードの設定・変更・解除を行います。

Clear User Password: Change User Passwordでパスワードを設定したときに、本項目が表示されます。

使用者(User)用バスワードの解除を行います。

Password Check: Change Supervisor Passwordでパスワードを設定したときに、本項目が表示されます。

システム起動時に管理者用/使用者用パスワード入力を要求する/しないを設定します。 システム起動時に管理者用/使用者用パスワード入力を要求する場合にAlwaysに設定します。

Execute Disable Bit: 不正なメモリ領域からプログラムを実行することが出来ないようにするかどうかを設定します。

SATA1 HDD User Password: ハードディスクのユーザーパスワードの設定・変更・解除を行います。

SATA1 HDD Master Password: ハードディスクのマスターパスワードの設定・変更・解除を行います。 注意: SATA1 HDD User Passwordを設定した場合、SATA1 HDD Master Passwordは設定できません。

SATA1 HDD Master Passwordを使用する場合、必ずSATA1 HDD User Passwordをクリアしてください。

Authorize HD Password: 使用者(User)に対し、"SATA1 HDD User Password"の使用を許可するかどうかを設定します。

HDD Protection:ハードディスクが削除・交換・追加などされた場合にシステムの起動を許可するかどうかを設定します。

初期状態のまま変更しないでください。

Security Chip: Security Chipの有効/無効を設定します。

Security Platform: Security ChipがEnabled設定のときに、本項目が表示されます。

Security ChipがEnabled状態のときに、設定の変更が可能です。

Security Platformの有効/無効の状態を設定します。

MBR Certificate: Security ChipがEnabled設定のときに、本項目が表示されます。

初期状態のまま変更しないでください。 Clear Security Chip : Security ChipがEnabled設定のときに、本項目が表示されます。

Security PlatformがEnabled状態のときに、Clearの選択が可能です。

Security Chipのクリアを実行します。

Security Chipのクリアを実行すると、Security PlatformはDisabled設定になります。

また、Clear Security ChipはDon't chage設定になります。

■I/O Security

-	[Boot]-	I
I/O Security		 <enter> to select floppy type.</enter>
Floppy Disk Controller USB 1.1 Controller USB 2.0 Controller HD Audio Controller LAN Controller Serial Port Controller A Serial Port Controller B Parallel Port Controller Parallel Port Mode	[1.44M, 3.5 in.] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	
		Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

I/O Security

	BIOS default	BIOS value
Floppy Disk Controller	1.44M, 3.5 in.	1.44M, 3.5 in. / 720K, 3.5 in. / Disabled
USB 1.1 Controller	Enabled	Enabled / Disabled
USB 2.0 Controller	Enabled	Enabled / Disabled
HD Audio Controller	Enabled	Enabled / Disabled
LAN Controller	Enabled	Enabled / Disabled
Serial Port Controller A	Enabled	Enabled / Disabled
Serial Port Controller B	Enabled	Enabled / Disabled
Parallel Port Controller	Enabled	Enabled / Disabled
Parallel Port Mode	ECP	Normal/Bi-Directional/EPP/ECP

Floppy Disk Controller : フロッピーディスクコントローラの有効/無効を設定します。

USB 1.1 Controller: USB 1.1コントローラの有効/無効を設定します。 注意: USBキーボードをご使用の場合は、Disabledに設定しないでください。 USBキーボードで、Enabledに戻せなくなります。

USB 2.0 Controller: USB 2.0コントローラの有効/無効を設定します。 HD Audio Controller:オーディオコントローラの有効/無効を設定します。

LAN Controller:内蔵LANコントローラの有効/無効を設定します。

Serial Port Controller A:シリアルポート1の有効/無効を設定します。 Serial Port Controller B:シリアルポート2の有効/無効を設定します。 Parallel Port Controller:パラレルポートの有効/無効を設定します。 Parallel Port Mode:パラレルポートの転送モードの設定をします。

■Exit

- Main - Advanced - Power - Boot -[Exit]-

Exit & Save Changes Exit & Discard Changes

Discard Changes

Load Setup Defaults

| Exit system setup | after saving the | changes.

F10 key can be used for this operation.

Select Screen
Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

Exit & Save Changes : 変更内容を保存してSetupを終了後、再起動します。 Exit & Discard Changes : 変更内容を保存せずにSetupを終了し、再起動します。 Discard Changes : 各項目の設定内容を、Setup起動時の値に戻します。 Load Setup Defaults : 各項目の設定内容を、工場出荷時の値に設定します。

注意:ハードディスク(User/Master)パスワード、BIOS(管理者用/使用者用)パスワード、 Security Platformを設定・変更している場合は、これらの値はそのまま保持されます。